

Як правильно перевести час на РРО та фіскальних реєстраторах

Точний час на касових апаратах (РРО) та фіскальних реєстраторах критичний для правильного формування чеків, звітів і передачі даних до податкової.

Неправильні налаштування можуть призвести до помилок, штрафів або блокування апарату. У 2026 році в Державному реєстрі доступні 202 моделі РРО, багато з яких потребують оновлення ПЗ для актуальної роботи.

Загальні правила перед переведенням часу

- Виконайте Z-звіт (денний обнуляючий звіт) перед зміною — інакше з'явиться помилка 17.
- Заборонено переводити час у проміжку $00:00 \pm 1,5$ години, особливо при переведенні назад.
- При переведенні назад не встановлюйте час раніше останнього Z-звіту.

MINI T400

Переведення часу здійснюється тільки після обнулення РРО (звіти 501, 510 для апаратів без КСЕФ, і 501 для апаратів з КСЕФ). При переході часу назад, не можна встановлювати час менше часу виконання останнього Z-звіту.

Для переведення часу необхідно виконати дії на РРО:

1. 202 ПС → 12321 ПС → вибрати «Дозволити» за допомогою кнопок ▲, ▼ → ПС → поточний правильний час (формат ГГХХСС) → ПС.
2. Перевірити час на дисплеї. Продовжити роботу на РРО.

Екселліо (серія DP)

Переведення часу здійснюється тільки після обнулення РРО! При переході часу назад, не можна встановлювати час менше часу виконання останнього Z-звіту.

Для переведення часу необхідно виконати дії на РРО:

2. Для виходу назад в “Головне меню” натискаємо 2 рази кнопку “ВКЛ”.
Перевірити час на дисплеї. Продовжити роботу на РРО
-

Гера (серія MGv545T.02)

Переведення часу здійснюється тільки після обнулення РРО! При переході часу назад, не можна встановлювати час менше часу виконання останнього Z-звіту.

Для переведення часу необхідно виконати дії на РРО:

1. Натискаємо “МЕНЮ” вибираємо стрілкою вниз “ПРОГРАМУВАННЯ”→”ПС”, стрілкою вниз “АПАРАТА” →”ПС”, стрілкою вниз “ГОДИННИК” вводимо час, →”ПС”.
 2. Перевірити час, роздрукувавши X-звіт. Продовжити роботу на РРО.
-

MINI ФП-54

Переведення часу здійснюється тільки після обнулення РРО (виконаний Z-звіт). При перекладі часу назад, не можна встановлювати час менше часу виконання останнього Z-звіту.

ЗАБОРОНЕНО переводити час в проміжку 00:00 ± 1.5 години.

Якщо переведення часу не передбачене у вашій програмі обліку, то необхідно її закрити і виконати наступне:

1. Відкриваємо на комп’ютері програму UNI-Progress.exe.
 2. У поле «Модель РРО» вибираємо ваш апарат
 3. Вибираємо COM порт, до якого підключений фіскальний реєстратор і натискаємо кнопку «Підключити» → «Отримати». Якщо апарат підключився повинна з’явитися інформація про ваш апарат. Якщо невідомо в який COM порт підключений фіскальний реєстратор, натискаємо правою кнопкою миші на Мій комп’ютер → Властивості → Обладнання (пропустити для Windows 7) → Диспетчер пристроїв → COM порти → дивимося номери існуючих портів і пробуємо вказувати в програмі.
-

5. Натискаємо «Відправити»
 6. Дивимось час на індикаторі.
 7. закриваємо програму.
-

Марія 304Т

Переведення часу здійснюється тільки після обнулення РРО (виконаний Z-звіт). При переході часу назад, не можна встановлювати час менше часу виконання останнього Z-звіту.

ЗАБОРОНЕНО переводити час в проміжку 00:00 \pm 1.5 години.

Увага! Не можна вказувати час більше \pm 1.5 години від поточного на фіскальному реєстраторі. Якщо переведення часу не передбачений у вашій програмі обліку, то необхідно її закрити і виконати наступне:

1. Відкриваємо на комп'ютері Консоль адміністратора Марія.
 2. Якщо у вікні напис «ЕККР: немає підключення», то натискаємо «Зв'язок» → «З'єднання» → пароль 1111111111 → вибираємо СОМ-порт → Ок. Якщо фіскальний реєстратор підключився, побачимо у вікні всю інформацію про нього. Якщо невідомо в який СОМ порт підключений фіскальний реєстратор, натискаємо правою кнопкою миші на Мій комп'ютер → Властивості → Обладнання (пропустити для Windows 7) → Диспетчер пристроїв → СОМ порти → дивимося номери існуючих портів і пробуємо вказувати в програмі.
 3. Вкладка «Налаштування» → «Час» → ставимо поточний правильний час, або ставимо галочку «Встановити час Windows» → Ок
 4. Закриваємо Консоль адміністратора.
 5. Перевірити час можна виконавши X-звіт.
-